

23, rue Saint-Pierre
92200 NEUILLY SUR SEINE

INSTRUCTIONS POUR L'ECHANGE DU
POTENTIOMETRE DU JEU A LA BAGUE

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

- Sorir le clavier du meuble.

1° DEMONTAGE

- Bien observer le trajet des fils du jeu à la bague, notamment celui du fil inférieur qui passe sur une petite poulie fixée à un ressort tendeur.
- Placer la bague environ au milieu du meuble puis décrocher tour à tour les fils de droite et de gauche. Les Laisser pendre librement.
- A droite du meuble dévisser les deux écrous à oreilles qui fixent une grosse cale de bois contre le bord intérieur du meuble, puis sortir cette cale pour accéder plus facièlement au support du potentiomètre.
- Dévisser une petite vis à bois située à gauche de la poulie-enrouleur destinée à fixer la plaquette supportant le potentiomètre, puis sortir le tout.

2° REMONTAGE

- Remplacer l'ensemble par le potentiomètre de rechange, mais en prenant soin de laisser en place les pellicules de scotch qui retiennent les fils jusqu'à ce que chacun d'eux aient été introduits dans les poulies correspondantes, puis leurs extrémités fixées à la bague. Ne pas oublier de placer le fil inférieur sur la petite poulie du tendeur.
- C'est seulement après s'être assuré que les nouveaux fils sont parfaitement placés comme les anciens, que l'on pourra à l'aide d'un canif couper les deux parties de scotch qui empêchent l'enrouleur de tourner afin de libérer aussi les fils.
- Replacer la grosse cale de bois et les écrous à oreilles qui en assurent la fixation.
- Si l'on a éteint l'instrument, ce qui n'est pas indispensable, attendre 10 Minutes que l'accord se stabilise; Il est normal que le son obtenu avec la bague en face du creux correspondant au DO du milieu ne soit pas juste, on l'accordera avec le disque d'accord habituel.
- Ne pas oublier de nous réexpédier aussitôt le potentiomètre défectueux, sur son support et avec l'enrouleur.

...../